LUBRIFICATION DU MOTEUR

LUBRIFICATION DU MOTEUR

INFORMATIONS GENERALES

12100010053

La lubrification est faite sous pression, avec un filtre à passage total.

Un refroidisseur d'huile moteur de type à ailettes ondulées a été adopté et installé à l'avant du radiateur <4D56>.

Rubrique	4G63	4G64	4D56
Type de pompe à huile	Type engrenages à développante	Type engrenages à développante	Type pompe trochoïde
Méthode d'entraînement	Par courroie de distribution	Par courroie de distribution	Par vilebrequin

HUILES MOTEUR

Précautions sanitaires

Un contact prolongé et répété avec de l'huile minérale entraîne la disparition des graisses naturelles de la peau et peut provoquer un desséchement, des irritations ou une dermatite.

Précautions recommandées

La plus efficace des précautions consiste à adopter des méthodes de travail qui évitent, dans la mesure du possible, les contacts de la peau avec des huiles minérales, en utilisant par exemple des contenants ou systèmes protégés pour la manutention de l'huile moteur usagée et en dégraissant également les composants avant de les utiliser.

Autres précautions:

- Eviter un contact prolongé et répété avec les huiles, en particulier les huiles moteur usagées.
- Mettre des vêtements de protection, y compris des gants imperméables, dans la mesure du possible.
- Eviter de contaminer les vêtements, en particulier les sous-vêtements avec de l'huile.
- Ne pas mettre de chiffons imbibés d'huile dans les poches. Utiliser des combinaisons sans poches pour éviter ce type de problème.
- Ne pas porter de vêtements de travail très sales ni de chaussures imprégnées d'huile. Les combinaisons doivent être nettoyées régulièrement et être rangées à part des vêtements personnels.

En outre, l'huile moteur usagée contient des contaminants potentiellement dangereux qui peuvent provoquer un cancer de la peau. S'assurer de prévoir une protection adéquate de la peau ainsi que des installations de lavage.

- En cas de risque de contact avec les yeux, prévoir une protection oculaire, lunettes ou masque. Prévoir des facilités de rinçage des yeux.
- En cas de blessures ouvertes, procéder immédiatement aux premiers soins d'urgence.
- Se laver régulièrement à l'eau et en savon pour bien retirer toute trace d'huile, en particulier avant les repas. (L'utilisation de détergents pour la peau et de brosses à ongles est conseillée.) Après le nettoyage, l'application d'une crème à base de lanoline pouvant remplacer les graisses naturelles de la peau est recommandée.
- Ne pas utiliser de pétrole, de kérosène, d'huile diesel, de gasoil, ni de solvants pour nettoyer la peau.
- Utiliser des crèmes de protection en les appliquant avant le travail pour permettre de retirer l'huile plus facilement une fois le travail terminé.
- En cas de maladies de peau, consulter immédiatement un médecin.

LUBRIFIANTS 12100040076

Rubrique		4G63	4G64	4D56	4D56-Turbo
Classification de l'	huile moteur API	SG ou mieux	SG ou mieux	CD ou mieux	CD ou mieux
Quantité d'huile moteur ℓ	Filtre à huile	0,3	0,3	0,8	0,8
moteur t	Refroidisseur d'huile	_	_	0,4	0,4
	Total	4,3	4,3	6,2	6,5

OUTILS SPECIAUX


12100060065

Outil	Numéro	Dénomination	Emploi
B991396	MB991396	Clé à filtre à huile	Dépose et pose du filtre à huile (Lorsque le filtre à huile MD135737 est employé) <4G6>
B991610	MB991610	Clé à filtre à huile	Dépose et pose du filtre à huile (Lorsque le filtre à huile MD136466 est employé) <4G6>
H061590	MH061590	Clé à filtre à huile	Dépose et pose du filtre à huile (Lorsque le filtre à huile MD069782 ou MD326489 est employé) <4D56>

VERIFICATION POUVANT ETRE EFFECTUEE SUR LE VEHICULE 12100090057

CONTROLE DE L'HUILE MOTEUR

- Vérifier le niveau d'huile moteur en utilisant la jauge de niveau d'huile.
- Vérifier que l'huile n'est ni sale ni mélangée avec du liquide de refroidissement ou de l'essence, et qu'elle possède une bonne viscosité.




VIDANGE DE L'HUILE MOTEUR

12100100071

- 1. Mettre le moteur en marche et le laisser chauffer jusqu'à ce que la température du liquide de refroidissement atteigne 80 à 90°C.
- 2. Enlever le bouchon de remplissage d'huile.
- 3. Enlever le bouchon de vidange pour vider le moteur de l'huile qu'il contient.

Faire attention, car l'huile risque d'être chaude.

4. Installer un joint de bouchon de vidange neuf de manière à ce qu'il soit orienté dans le sens indiqué dans l'illustration de la page précédente, puis serrer le bouchon de vidange au couple spécifié.



5. Remplir avec la quantité adéquate d'huile.

Huile à utiliser (Classification de l'API): <4G63, 4G64> SG ou mieux <4D56> CD ou mieux

Quantité totale d'huile (huile restante dans le filtre à huile et dans le refroidisseur d'huile comprise):

<4G63> 4,3 ℓ <4G64> 4,3 ℓ <4D56> 6,2 ℓ <4D56 - Turbo> 6,5 ℓ

- 6. Monter le bouchon de remplissage d'huile.
- 7. Vérifier le niveau d'huile.


REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE 12100110067


- Mettre le moteur en marche et le laisser chauffer jusqu'à ce que la température du liquide de refroidissement atteigne 80 à 90°C.
- 2. Enlever le bouchon de remplissage d'huile.
- 3. Déposer la tôle de garde.
- 4. Enlever le bouchon de vidange pour vider le moteur de l'huile qu'il contient.

Attention

Faire attention, car l'huile risque d'être chaude.

- 5. Déposer le filtre à air, puis couvrir l'alternateur avec un chiffon pour éviter qu'il ne soit atteint par l'huile. <4D56>
- A l'aide des outils indiqués ci-dessous, déposer le filtre à huile.
 - MB991396 ou équivalent (lorsque le filtre à huile MD135737 est employé) <4G6>
 - MB991610 ou équivalent (lorsque le filtre à huile MD136466 est employé) <4G6>
 - MH061590 ou équivalent (lorsque le filtre à huile MD069782 ou MD326489 est employé) <4D56>
 - Outil en vente dans le commerce (véhicules non mentionnés ci-dessus)
- 7. Nettoyer la surface de fixation du support du filtre.





- 8. Lubrifier le joint torique du nouveau filtre à huile avec un peu d'huile moteur.
- 9. Installer le filtre à huile.

REMARQUE

Couple de serrage:

<4G6> Filtre à huile MD135737: 14 Nm

<4G6> Filtre à huile MD325714 ou MD332687:

16 Nm

<4G6> Filtre à huile MD136466 ou MD322508:

17 Nm

<4D56> Filtre à huile MD069782 ou MD184086:

20 Nm

<4D56> Filtre à huile MD326489: 22 Nm

- 10. Fermer le bouchon de vidange et procéder au remplissage d'huile moteur. (Voir "Vidange de l'huile moteur" à la page 12-3.)
- 11. Emballer le moteur deux ou trois fois pour s'assurer que l'huile ne fuit pas par le joint du filtre à huile.

REFROIDISSEUR D'HUILE MOTEUR <4D56>

12100130087


DEPOSE ET POSE

Opérations précédant la dépose

Dépose de la calandre du radiateur

Opérations succédant à la pose

- Pose de la calandre du radiateur
- Remplissage en huile moteur et contrôle du niveau (Voir la page 12-3.)



Procédure de dépose du refroidisseur d'huile

1. Boulons-raccords

- (pour refroidisseur d'huile moteur) 2. Boulons-raccords (pour refroidisseur d'huile de boîte automatique) <A/T>
- 3. Ensemble refroidisseur d'huile
- 4. Patte de fixation <M/T>

Procédure de dépose des tubes et flexibles du refroidisseur d'huile


- 1. Boulons-raccords (pour refroidisseur d'huile moteur)
 5. Tube de retour d'huile
- 6. Tube de départ d'huile
- Filtre à huile moteur (Voir la page 12-4.)
- 7. Ensemble flexibles de refroidisseur d'huile

POINT D'INTERVENTION POUR LA DEPOSE

▲A▶ DEPOSE DES BOULONS-RACCORDS

Attention

Ne pas oublier d'immobiliser l'écrou soudé sur le refroidisseur d'huile pendant le desserrage du boulon-raccord.



POINTS D'INTERVENTION POUR LA POSE

►A POSE DE L'ENSEMBLE FLEXIBLES DE REFROIDISSEUR D'HUILE (COTE MOTEUR)

Installer l'ensemble flexibles de refroidisseur d'huile avec les repères tournés vers le haut.

▶B**◀** POSE DES BOULONS-RACCORDS

- 1. Serrer les boulons-raccords sans les bloquer.
- 2. Amener les repères blancs sur les tubes de départ et de retour d'huile en face des colliers et serrer provisoirement les colliers.
- 3. Serrer les boulons-raccords au couple prescrit.

Attention

Pendant le serrage du boulon-raccord, ne pas oublier d'immobiliser l'écrou soudé sur le refroidisseur d'huile.

4. Bien serrer les boulons de fixation des colliers.

www.WorkshopManuals.co.uk

NOTE



www.WorkshopManuals.co.uk SERVICE BULLETIN

QUALITY INFORMATION ANALYSIS OVERSEAS SERVICE DEPT. MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

SER	/ICE	BULLETI	N	No.: MSB-00E12-502	2	
				Date: 2001-07-11	<modèle></modèle>	<m a=""></m>
Sujet:		ECTION APPOR RIPTIONS DU CI			(EC)GALANT(EA0) (EC)SPACE STAR (DG0A) (EC)SPACE	97-99 99-99 99-99 99-99
Groupe:	LUBRI MOTE	FICATION DU UR		de concept: AL092714	RUNNER/SPACE WAGON (N60,N80,N90) (EC)PAJERO - SPORT	97-97
CORRECT	TON	INTERNATIONAL CAR ADMINISTRATION OFFICE		MASAKI - MANAGER ECHNICAL SERVICE PLANNING	(K80W,K90W) (EC)L200(K60,K70)	

1. Description:

Le présent Bulletin de Service vous informe de la correction apportée aux descriptions du clé pour filtre à huile

2. Manuels concernés:

Manuel	Nº de Pub.	Langue	Page(s)
'97 GALANT	PWDE9611	(Anglais)	12-3, 4, 5
Manuel-d'Atelier châssis	PWDS9612	(Espagnol)	
	PWDF9613	(Français)	
	PWDG9614	(Allemand)	
	PWDD9615	(Néerlandais)	
	PWDW9616	(Suédois)	
'99 GALANT	PWDE9611-A	(Anglais)	12-2, 4
Manuel-d'Atelier châssis	PWDS9612-A	(Espagnol)	
	PWDF9613-A	(Français)	
	PWDG9614-A	(Allemand)	
	PWDD9615-A	(Néerlandais)	
	PWDW9616-A	(Suédois)	
'99 GALANT	PWDH9821R	(Anglais)	
Manuel-d'Atelier châssis	PWDH9821R	(Espagnol)	
CD-ROM	PWDH9821R	(Français)	
	PWDK9817R	(Allemand)	
	PWDK9817R	(Néerlandais)	
	PWDK9817R	(Suédois)	

www.WorkshopManuals.co.uk


Manuel	Nº de Pub.	Langue	Page(s)
'99 SPACE STAR	CMXE99E1	(Anglais)	12-3, 4, 5
Manuel-d'Atelier châssis	CMXS99E1	(Espagnol)	
	CMXF99E1	(Français)	
	CMXG99E1	(Allemand)	
	CMXD99E1	(Néerlandais)	
	CMXW99E1	(Suédois)	
	CMXI99E1	(Italien)	
'99 SPACE RUNNER/SPACE WAGON	PWDE9803	(Anglais)	12-3, 5
Manuel-d'Atelier châssis	PWDS9804	(Espagnol)	
	PWDF9805	(Français)	
	PWDG9806	(Allemand)	
	PWDD9807	(Néerlandais)	
	PWDW9808	(Suédois)	
'99 SPACE RUNNER/SPACE WAGON	PWDH9816R	(Anglais)	
Manuel-d'Atelier châssis	PWDH9816R	(Espagnol)	
CD-ROM	PWDH9816R	(Français)	
	PWDK9817R	(Allemand)	
	PWDK9817R	(Néerlandais)	
	PWDK9817R	(Suédois)	
'99 PAJERO SPORT	PWJE9812	(Anglais)	12-3, 4, 5
Manuel-d'Atelier châssis	PWJS9813	(Espagnol)	
	PWJF9814	(Français)	
	PWJG9815	(Allemand)	
'99 PAJERO SPORT	PWJT9818R	(Anglais)	
Manuel-d'Atelier châssis	PWJT9818R	(Espagnol)	
CD-ROM	PWJT9818R	(Français)	
	PWJT9818R	(Allemand)	
'97 L200	PWTE96E1	(Anglais)	12-3, 4
Manuel-d'Atelier châssis	PWTS96E1	(Espagnol)	
	PWTF96E1	(Français)	
	PWTG96E1	(Allemand)	

LUBRIFIANTS 12100040151

Rubrique		4G6	6A1	4D6
Huile moteur (classification d	e l'API)	SG ou mieux	SG ou mieux	CD ou mieux
Quantité d'huile moteur ℓ	Filtre à huile	0,3	0,3	0,8
	Refroidisseur d'huile	-	0,1	0,3
	Totale	4,3	4,3	5,1

OUTILS SPECIAUX

Outil	Numéro	Dénomination	Emploi
B991396	MB991396	Clé à filtre à huile	Dépose et pose du filtre à huile (Lorsque le filtre à huile MD135737 est employé) <4G6>
B991610	MB991610	Clé à filtre à huile	Dépose et pose du filtre à huile (Lorsque le filtre à huile MD136466 est employé) <6A1>



VERIFICATION POUVANT ETRE EFFECTUEE SUR LE VEHICULE 12100

12100090095

CONTROLE D'HUILE MOTEUR

- 1. Retirer lentement la jauge et s'assurer que le niveau se trouve dans la plage indiquée sur l'illustration.
- Vérifier que l'huile n'est ni sale ni mélangée avec du liquide de refroidissement ou de l'essence, et qu'elle possède une bonne viscosité.

VIDANGE DE L'HUILE MOTEUR

12100100163

- 1. Mettre le moteur en marche et le laisser chauffer jusqu'à ce que la température du liquide de refroidissement atteigne 80 à 90°C.
- 2. Enlever le bouchon de remplissage d'huile.
- 3. Enlever le bouchon de vidange pour vider le moteur de l'huile qu'il contient.


Attention

Faire attention, car l'huile risque d'être chaude.


4. Installer un joint de bouchon de vidange neuf de manière à ce qu'il soit orienté dans le sens indiqué dans l'illustration, puis serrer le bouchon de vidange au couple spécifié.

REMARQUE

Installer le joint de bouchon de vidange de manière à ce qu'il soit orienté dans le sens indiqué dans l'illustration.



12-4 LUBRIFICATION DU MOTEUR - Vérification pouvant être effectuée sur le véhicule




5. Remplir avec la quantité adéquate d'huile.

Huile à utiliser (Classification de l'API): <4G6, 6A1> SG ou mieux <4D6> CD ou mieux

Quantité totale d'huile (huile restante dans le filtre à huile et le refroidisseur d'huile comprise):

- 6. Monter le bouchon de remplissage d'huile.
- 7. Vérifier le niveau d'huile.



<Supprimé>

REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE

12100110159

- Mettre le moteur en marche et le laisser chauffer jusqu'à ce que la température du liquide de refroidissement atteigne 80 à 90°C.
- 2. Enlever le bouchon de remplissage d'huile.
- 3. Enlever le bouchon de vidange pour vider le moteur de l'huile qu'il contient.

Attention


Faire attention, car l'huile risque d'être chaude.

4. Pour la dépose du filtre à huile moteur, utiliser l'outil spécial indiqué dans la table de la page suivante.

Attention

Sur les véhicules à moteur 6A1, l'huile que contient le filtre risque de couler par le sillon du déflecteur d'huile et de pénétrer dans le démarreur. Pour éviter cela, déposer le filtre à huile lentement, en récupérant l'huile contenue dans le filtre.

- 5. Nettoyer la surface de fixation du support du filtre.
- 6. Lubrifier le joint torique du nouveau filtre à huile avec un peu d'huile moteur.
- A partir du point où le joint torique du filtre à huile entre en contact avec le porte-filtre, utiliser l'outil indiqué dans la table de la page suivante pour le serrage au couple prescrit.
- 8. Fermer le bouchon de vidange et procéder au remplissage d'huile moteur. (Voir « Vidange de l'huile moteur » à la page 12-3.)
- 9. Emballer le moteur deux ou trois fois pour s'assurer que l'huile ne fuit pas par le joint du filtre à huile.





'97 GALANT Manuel-d'Atelier châssis LUBRIFICATION DU MOTEUR - Vérification pouvant être effectuée sur le véhicule 12-5

Numéro	Moteur	Outil	Couple prescrit
MD135737	4G6	MB991396 ou équivalent	1 tour environ (14 Nm)
MD136466	6A1 <mal></mal>	MB991610 ou équivalent	3/4 de tour environ (17 Nm)
MD336080	4D6	Outil en vente dans le commerce	1-1/8 de tour environ (20 Nm)

<Bon>

Outil en vente dans le commerce





CONTROLE DU SYSTEME D'AVERTISSEMENT DE NIVEAU D'HUILE MOTEUR

12100200047

- 1. Vérifier si l'huile moteur est en quantité spécifiée.
- 2. Vérifier si le témoin de niveau d'huile s'allume quand le contacteur d'allumage est mis en position ON (le moteur ne démarre pas).

REMARQUE

Si le témoin de niveau d'huile ne s'allume pas, cela signifie soit que l'ampoule du témoin est brûlée, soit que le relais de niveau d'huile est en panne.

3. Vérifier si le témoin de niveau d'huile s'éteint lorsque le moteur démarre.

Si le témoin de niveau d'huile ne s'éteint pas, débrancher le connecteur du relais de niveau d'huile et mesurer la tension à la borne N°1 du connecteur côté faisceau électrique pendant que le moteur tourne au ralenti afin de vérifier que cette tension est identique à la tension de batterie.

REMARQUE

- (1) Si la tension au connecteur est identique à la tension de batterie, le problème est probablement une anomalie soit du relais de niveau d'huile, soit du capteur de niveau d'huile.
- (2) Si la tension au connecteur est inférieure à la tension de la batterie, le problème est probablement une anomalie soit de l'alternateur, soit du faisceau électrique.
- 4. Débrancher le connecteur du capteur de niveau d'huile et vérifier si le témoin de niveau d'huile reste allumé pendant 40 secondes.

Si le témoin de niveau d'huile ne s'allume pas, remplacer le relais de niveau d'huile.

GENERALITES PRESENTATION DES CHANGEMENTS


<Supprimé>

Suite à l'introduction du moteur 4G64-GDI, les méthodes d'intervention ont été complétées.

LUBRIFIANTS

Rubrique	4G64	
Huile moteur (Classification de l'API)	SG ou mieux	
Quantité d'huile moteur ℓ Filtre à huile		0,3
	Totale	4,3

OUTILS SPE	ECIAUX		
Outil	Numéro	Dénomination	Emploi
	MB99 1610	Clé à filtre à huile	Dépose et pose du filtre à huile (Lorsque les filtres à huile MD136466 ou MD356000 sont employés)
	<supprimé></supprimé>		



<Supprimé>


REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE

- 1. Mettre le moteur en marche et le laisser chauffer jusqu'à ce que le liquide de refroidissement atteigne 80 à 90°C.
- 2. Enlever le bouchon de remplissage d'huile.
- 3. Enlever le bouchon de vidange pour vider le moteur de l'huile qu'il contient.

Attention

Faire attention, car l'huile risque d'être chaude.

- 4. Dépose la tôle de garde.
- 5. Pour la dépose du filtre à huile moteur, utiliser l'outil spécial indiqué dans la table de la page suivante.
- 6. Nettoyer la surface de fixation du support du filtre.



- 7. Lubrifier le joint torique du nouveau filtre à huile avec un peu d'huile moteur.
- 8. A partir du point où le joint torique du filtre a huile entre en contact avec le porte-filtre, utiliser l'outil indiqué dans la table de la page suivante pour le serrage au couple prescrit.
- 9. Fermer le bouchon de vidange et procéder au remplissage d'huile moteur. (Voir « Vidange de l'huile moteur » à la page 12-3.)
- 10. Emballer le moteur deux à trois fois pour s'assurer que l'huile ne fuit pas par le joint du filtre à huile.

Numéro	Outil <mal></mal>	Couple prescrit
MD136466	MB991610 ou équivalent	3/4 de tour environ (17 Nm)
MD322508	Outil en vente dans le commerce	3/4 de tour environ (17 Nm)
MD356000	MB991610 ou équivalent	3/4 de tour environ (14 Nm)
	<mal> <bon></bon></mal>	

Outil en vente dans le commerce

LUBRIFIANTS


12100040243

Rubriques		Huile moteur (Classification API)	Quantité ℓ
Filtre à huile		SG ou supérieure	0,3
Quantité totale GDI			3,8
	MPI		3,3

SPECIAL TOOLS

12100060140

121000601				
Outil	Numéro	Dénomination	Emploi	
B091396	MB991396	Clé de filtre à huile	Dépose et remplacement d'un filtre à huile de moteur (A l'aide du filtre à huile de MD135737)	
B991610	MB991610	Clé de filtre à huile	Dépose et remplacement d'un filtre à huile de moteur (A l'aide du filtre à huile de MD136466)	
_	Name of the first			
<3	Supprimé>			




ENTRETIEN SUR VEHICULE CONTROLE DE L'HUILE MOTEUR

12100090125

- 1. Retirer lentement la jauge de niveau et vérifier que la position du niveau d'huile se trouve dans l'intervalle illustré.
- 2. Vérifier que l'huile n'est pas trop sale, que du liquide de refroidissement ou de l'essence n'y est pas mêlé(e) et que sa viscosité est suffisante.

12-4

LUBRIFICATION DU MOTEUR — Entretien sur véhicul



REMPLACEMENT DE L'HUILE MOTEUR


1. Démarrer le moteur et le laisser s'échauffer jusqu'à ce que la température du liquide de refroidissement atteigne 80 à 90°C.

- 2. Déposer le capuchon du filtre à huile.
- 3. Enlever le bouchon de vidange pour permettre l'écoulement de l'huile.

Attention

Être prudent car l'huile peut être très chaude.

4. Placer un nouveau joint de bouchon de vidange avec son orientation conforme à l'illustration et revisser ensuite le bouchon de vidange au couple de serrage spécifié.



5. Remplir avec la quantité prescrite d'huile.

Huile moteur spécifiée (Classification API): SG ou supérieure

Quantité totale (y compris le volume intérieur du filtre à huile):

<GDI> 3,8 ℓ <MPI> 3,3 ℓ

- 6. Remplacer le capuchon du filtre à huile.
- 7. Vérifier le niveau d'huile.

<Supprimé>

REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE

- 1. Démarrer le moteur et le laisse s'échauffer jusqu'à ce que la température du liquide de refroidissement atteigne 80°C à 90°C.
- 2. Déposer le capuchon du filtre à huile.
- 3. Enlever le bouchon de vidange pour permettre l'écoulement de l'huile.

Attention

Être prudent car l'huile peut être très chaude.


4. Utiliser l'outillage suivant pour enlever le filtre à huile hors de la partie inférieure du véhicule.


> MB991396 ou équivalent (lors de l'utilisation du filtre à huile de MD135737)

> MB991610 ou équivalent (lors de l'utilisation du filtre à huile de MD136466)

Outil du commerce (lors de l'utilisation d'un filtre huile différent de MD135737 et MD136466)

5. Nettoyer la surface de montage du support du filtre.





- 6. Appliquer un peu d'huile moteur sur le joint torique du nouveau filtre à huile.
- 7. Dès que le joint torique entre en contact avec la bride, utiliser l'outil respectif du tableau suivant pour serrer le filtre à huile au couple prescrit.
- 8. Replacer le bouchon de filtre à huile et remplir d'huile moteur. (Se reporter au remplacement de l'huile moteur au P.12-4)
- 9. Faire tourner 2 à 3 fois le moteur à haut régime et vérifier l'absence de fuite d'huile au niveau de la surface de montage du filtre huile.

Outil	Couple de serrage	
MB991396 ou outil équivalent	Environ 1 tour (14 Nm)	
MB991610 ou outil équivalent	Environ 3/4 tour (17 Nm)	
Outil disponible dans le commerce		
	Environ 3/4 tour (16 Nm)	
	MB991396 ou outil équivalent MB991610 ou outil équivalent	

LUBRIFICATION DU MOTEUR — Spécification d'entretien/Produit d'etancheite/Lubrifiants/Outils spéciaux 12-3

SPECIFICATIONS D'ETANCHEITE

Rubrique		Valeur normale	Limite
Pression d'huile	au ralenti	29 ou plus	-
kPa	à 3.500 tr/mn	294 – 686	-

PRODUIT D'ETANCHEITE


Rubrique	Produit d'étanchéité à employer	Remarque
Contacteur de pression d'huile	3M ATD N° 8660 ou équivalent	-


LUBRIFIANTS 12100040151

Rubrique	4G6	
Huile moteur (Classification de l'API)	SG ou mieux	
Quantité d'huile moteur ℓ	Filtre à huile	0,3
	Totale	3,8

OUTILS SPECIAUX

12100060119






REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE

- 1. Mettre le moteur en marche et le laisser chauffer jusqu'à ce que la température du liquide de refroidissement atteigne 80 à 90°C.
- 2. Déposer la tôle de garde.
- 3. Enlever le bouchon de vidange pour vider I moteur de l'huile qu'il contient.

Attention

Faire attention, car l'huile risque d'être chaude.

- 4. Déposer la tôle de garde.
- 5. Pour la dépose du filtre à huile moteur, utiliser l'outil spécial indiqué dans la table de la page suivante.
- 6. Nettoyer la surface de fixation du support du filtre.



- 7. Lubrifier le joint torique du nouveau filtre à huile avec un peu d'huile moteur.
- 8. A partir du point où le joint torique du filtre à huile entre en contact avec le porte-filtre, utiliser l'outil indiqué dans la table de la page suivante pour le serrage au couple prescrit.
- 9. Fermer le bouchon de vidange et procéder au remplissage d'huile moteur. (Voir « Vidange de l'huile moteur » à la page 12-3.)
- 10. Emballer le moteur deux ou trois fois pour s'assurer que l'huile ne fuit pas par le joint du filtre à huile.


Numéro	Outil <mal></mal>	Couple prescrit	
MD136466	MB991610 ou équivalent	3/4 de tour environ (17 Nm)	
MD322508	Outil en vente dans le commerce	3/4 de tour environ (17 Nm)	
MD356000 /	MB991610 ou équivalent	3/4 de tour environ (14 Nm)	
	<mal> <bon></bon></mal>		
	<d011></d011>		


Outil en vente dans le commerce

LUBRIFIANTS 12100040304

Rubrique		6G7	4D5
Classification de l'huile moteur A	PI	SG ou mieux	CD ou mieux
Quantité d'huile moteur ℓ Filtre à huile		0,3	0,8
Refroidisseur d'huile		-	0,4
	Total	4,5	6,5

OUTILS SPECIAUX





VERIFICATION POUVANT ETRE EFFECTUEE SUR LE VEHICULE

CONTROLE DE L'HUILE MOTEUR

12100090149

- 1. Vérifier le niveau d'huile moteur en utilisant la jauge de niveau d'huile.
- 2. Vérifier que l'huile n'est ni sale ni mélangée avec du liquide de refroidissement ou de l'essence, et qu'elle possède une bonne viscosité.

VIDANGE DE L'HUILE MOTEUR

12100100286


- Mettre le moteur en marche et le laisser chauffer jusqu'à ce que la température du liquide de refroidissement atteigne 80 à 90°C.
- 2. Enlever le bouchon de remplissage d'huile.
- 3. Enlever le bouchon de vidange pour vider le moteur de l'huile qu'il contient.

Attention

Faire attention, car l'huile risque d'être chaude.

4. Installer un joint de bouchon de vidange neuf de manière à ce qu'il soit orienté dans le sens indiqué dans l'illustration de la page précédente, puis serrer le bouchon de vidange au couple spécifié.

12-4 LUBRIFICATION DU MOTEUR - Vérification pouvant être effectuée sur le véhicule



5. Remplir avec la quantité adéquate d'huile.

Huile à utiliser (Classification de l'API): <6G7> SG ou mieux <4D5> CD ou mieux

Quantité totale d'huile (huile restante dans le filtre à huile et dans le refroidisseur d'huile comprise):

<4G7> 4,5 ℓ <4D5> 6,5 ℓ

- 6. Monter le bouchon de remplissage d'huile
- 7. Vérifier le niveau d'huile.

REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE


12100110272

- 1. Mettre le moteur en marche et le laisser chauffer jusqu'à ce que la température du liquide de refroidissement atteigne 80 à 90°C.
- 2. Enlever le bouchon de remplissage d'huile.
- 3. Déposer la tôle de garde.
- 4. Enlever le bouchon de vidange pour vider le moteur de l'huile qu'il contient.


Attention

Faire attention, car l'huile risque d'être chaude.

- 5. Déposer le filtre à air, puis couvrir l'alternateur avec un chiffon pour éviter qu'il ne soit atteint par l'huile. <4D56>
- 6. Pour la dépose du filtre à huile moteur, utiliser l'outil spécial indiqué dans la table de la page suivante.
- 7. Nettoyer la surface de contact côté porte-filtre et vérifier que l'ancien joint torique a été enlevé.



LUBRIFICATION DU MOTEUR - Vérification pouvant être effectuée sur le véhicule 12-5



- 8. Lubrifier le joint torique du nouveau filtre à huile avec un peu d'huile moteur
- 9. A partir du point où le joint torique du filtre à huile entre en contact avec le porte-filtre, utiliser l'outil indiqué dans la table de la page suivante pour le serrage au couple prescrit.
- 10. Fermer le bouchon de vidange et procéder au remplissage d'huile moteur. (Voir « Vidange de l'huile moteur » à la page 12-3.

Huile à utiliser (Classification de l'API):

<6G7> SG ou mieux

<4D5> CD ou mieux

Quantité totale (huile restante dans le filtre à huile et dans le refroidisseur d'huile comprise):

<6G7> 4,5 ℓ


<4D5> 6.5 ℓ


11. Emballer le moteur deux ou trois fois pour s'assurer que l'huile ne fuit pas par le joint du filtre à huile.

Numéro	Moteur	Outil <mal></mal>	Couple de serrage
MD352626	6G7	MB991610 ou équivalent	3/4 de tour environ (14 Nm)
MD069782	4D5	MH061590 ou équivalent	5/8 de tour environ (20 Nm)
MD326489			3/4 de tour environ (22 Nm)
		/	<u> </u>

<Bon>

Outil en vente dans le commerce





CONTROLE DU SYSTEME D'AVERTISSEMENT **DE NIVEAU D'HUILE MOTEUR** 12100200054

- Vérifier si l'huile moteur est en quantité spécifiée.
- Vérifier si le témoin de niveau d'huile s'allume quand le contacteur d'allumage est mis en position ON (le moteur ne démarre pas).

REMARQUE

Si le témoin de niveau d'huile ne s'allume pas, cela signifie soit que l'ampoule du témoin est brûlée, soit que le relais de niveau d'huile est en panne.

3. Vérifier si le témoin de niveau d'huile s'éteint lorsque le moteur démarre.

Vérifier si le témoin de niveau d'huile ne s'éteint pas, débrancher le connecteur du relais de niveau d'huile et mesurer la tension à la borne N°1 du connecteur côté faisceau électrique pendant que le moteur tourne au ralenti afin de vérifier que cette tension est identique à la tension de batterie.

REMARQUE

Si la tension au connecteur est identique à la tension de batterie, le problème est probablement une anomalie soit du relais de niveau d'huile, soit du capteur de niveau d'huile.

LUBRIFIANTS 12100040076

Rubrique		4G63	4G64	4D56	4D56-Turbo
Classification de l'huile moteur API		SG ou mieux	SG ou mieux	CD ou mieux	CD ou mieux
Quantité d'huile	Filtre à huile	0,3	0,3	0,8	0,8
moteur ℓ	Refroidisseur d'huile	-	-	0,4	0,4
	Total	4,3	4,3	6,2	6,5

OUTILS SPECIAUX

Outil	Numéro	Dénomination	Emploi
R001306	MB991396	Clé à filtre à huile	Dépose et pose du filtre à huile (Lorsque le filtre à huile MD135737 est employé) <4G6>
D991390	MB991610	Clé à filtre à	Dépose et pose du filtre à huile (Lors que le filtre
	WIBGGTGTG	huile	à huile MD136466 est employé) <4G6>
B991610			
	MH061590	Clé à filtre à huile	Dépose et pose du filtre à huile (Lorsque le filtre à huile MD069782 ou MD326489 est employé) <4D56>
H061590	<supprimé></supprimé>		

VERIFICATION POUVANT ETRE EFFECTUEE SUR LE VEHICULE CONTROLE DE L'HUILE MOTEUR

12100090057

- 1. Vérifier le niveau d'huile moteur en utilisant la jauge de niveau d'huile.
- 2. Vérifier que l'huile n'est ni sale ni mélangée avec du liquide de refroidissement ou de l'essence, et qu'elle possède une bonne viscosité.


VIDANGE DE L'HUILE MOTEUR


12100100071

- 1. Mettre le moteur en marche et le laisser chauffer jusqu'à ce que la température du liquide de refroidissement atteigne 80 à 90°C.
- 2. Enlever le bouchon de remplissage d'huile.
- 3. Enlever le bouchon de vidange pour vider le moteur de l'huile qu'il contient.

Attention

Faire attention, car l'huile risque d'être chaude.





- 4. Installer un joint de bouchon de vidange neuf de manière à ce qu'il soit orienté dans le sens indiqué dans l'illustration de la page précédente, puis serrer le bouchon de vidange au couple spécifié.
- 5. Remplir avec la quantité adéquate d'huile.

Huile à utiliser (Classification de l'API): <4G63, 4G64> SG ou mieux <4D56> CD ou mieux

Quantité totale d'huile (huile restante dans le filtre à huile et dans le refroidisseur d'huile comprise):

<4G63> 4,3 ℓ <4G64> 4,3 ℓ <4D56> 6,2 ℓ <4D56-Turbo> 6,5 ℓ

- 6. Monter le bouchon de remplissage d'huile.
- 7. Vérifier le niveau d'huile.

REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE


12100110067

- Mettre le moteur en marche et le laisser chauffer jusqu'à ce que la température du liquide de refroidissement atteigne 80 à 90°C.
- 2. Enlever le bouchon de remplissage d'huile.
- 3. Déposer la tôle de garde.
- 4. Enlever le bouchon de vidange pour vider le moteur de l'huile qu'il contient.

Attention

Faire attention, car l'huile risque d'être chaude.

- 5. Déposer le filtre à air, puis couvrir l'alternateur avec un chiffon pour éviter qu'il ne soit atteint par l'huile. <4D56>
- 6. A l'aide des outils indiqués ci-dessous, déposer le filtre à huile.
 - MB991396 ou équivalent (lorsque le filtre à huile MD135737 est employé) <4G6>
 - MB991610 ou équivalent (lorsque le filtre à huile MD136466 est employé) <4G6>
 - MH061590 ou équivalent (lorsque le filtre à huile MD069782 ou MD326489 est employé) <4D56>
 - Outil en vente dans le commerce (véhicules non mentionnés ci-dessus)
- 7. Nettoyer la surface de fixation du support du filtre.





www.WorkshopManuals.co.uk SERVICE BULLETIN

QUALITY INFORMATION ANALYSIS OVERSEAS SERVICE DEPT. MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

SERVICE BULLETIN No.: MSB-00E00-003 Date: 2000-05-30 <Modèle> <M/A>Sujet: 00-10 MODIFICATIONS POUR LES MODÈLES L200 (CE) L200 (K60, K70) 2001 Groupe: **GÉNÉRALITÉS** Nº de concept: 00SY0022915 INFORMATION/ INTERNATIONAL CAR CORRECTION **ADMINISTRATIO** T.NITTA - PROJECT LEADER AFTER SALES SERVICE & CS PROMOTION **OFFICE**

1. Description:

Ce bulletin d'entretien vous informe des modifications apportées au modèle L200 2001

2. Manuels concernés

Manuel	Nº de Pub.	Langue	Page(s)
L200 2000	PWTE96E1-D	(Anglais)	
Manuel d'atelier - Châssis	PWTS96E1-D	(Espagnol)	
	PWTF96E1-D	(Français)	
	PWTG96E1-D	(Allemand)	

3. Détails:

www.WorkshopManuals.co.uk

www.WorkshopManuals.co.uk

MANUEL D'ATELIER **SUPPLEMENT**

AVANT-PROPOS

Ce manuel décrit les modifications dans les procédures d'entretie relatives au châssis, y compris les inspections de véhicule, les réglages et les améliorations dans les modèles nouvellement équipés.

MANUEL D'INFORMATIONS TECHNIQUES PYTE96E1

MANUEL D'ATELIER

GROUPE MOTEUR PWEE

(édition à feuillets mobiles)

GROUPE CHÂSSIS PWTE96E1

PWTE96E1-B

(SUPPLÉMENT)

PWTE96E1-C

(SUPPLÉMENT)

PWTE96E1-D

(SUPPLÉMENT)

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

PHTE96E1

PHTE96E1-A

PHTE96E1-B

PHTE96E1-D

PHTE96E1-D

(SUPPLÉMENT)

MANUEL DE RÉPARATION

PBTE96E1

T603B00 □ D □

CARROSSERIE

CATALOGUE DE PIÈCES

Toutes les informations. illustrations et descriptions de produits contenues dans ce manuel sont actualisées au moment de la publication. Toutefois, nous nous réservons l droit de procéder à toute modification sans préavis ni obligation de notre part.

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

© Mitsubishi Motors Corporation

2000

Généralités	00
Lubrification du moteur	12
Carrosserie	42
Intérieur et Système de retenue supplémentaire (SRS)	52
Électricité du châssis	54




GROUPE 00 GENERALITES

IDENTIFICATION DU VEHICULE MODÈLES

Code d	e modele	Modèle de moteur	Modèle de transmissio	Système d'alimentation en carburant
K62T	JERDEL6	4G63-SOHC (1,997mℓ)	R4AW2 (2WD-4A/T	MPI
	ENDEL6		R5M21 (2WD-5M/T)	
K64T	ENDL6	4D56 (2,477mℓ)	R5M21 (2WD-M/T)	Injection d
	ENDR6			carburant
	CENDL6			
	JENDL6			
K75T	CENDEL6	4G64-SOHC (2,351 mℓ)	V5M21 (4WD-5M/T)	MPI
	GJENXEL6			
K74T	ENDFL6	4D56- Turbocharger avec	V5MT1 (4WD-5M/T	Injection d
	ENDFR6	intercooler (2,477m ℓ)		carburant
	JERDFL6		V4AW2 (AWD-4A/T	
	GJERXFL6		V5MT1 (4WD-5M/T	
	GJENXFL6			
	GJENXFR6			
	CENDFL6			
	GCENXFL6			
	JENDFL6			
	JENDFR6			
	JENHFL6			



NUMERO DE CHASSIS



No.	Articles		Contenu
1	Continent	М	ASIE
2	Pays	М	THAÏLANDE
3	Code d'enregistrement	В	Voir le registre
4	Forme de la carrosserie	С	Cabine Club
		J	Cabine double
		0	Cabine simple
		Υ	Cabine simple sans carrosserie arrière
		Z	Cabine double avec carrosserie arrière
5 Ty	Type de transmission	N	Boîte manuelle à 5 vitesses
		R	Boîte automatique à 4 vitesses
6	Ligne du véhicule	K	Mitsubishi L200
7	Type de carrosserie	6	Empattement long
		7	4WD, Empattement long
8 Type de moteur		2	4G63: moteur à essence - 1,997m ℓ
		4	4D56:moteur diesel - 2,477m ℓ
		5	4G64: moteur à essence - 2,351 m ℓ
9	Code intérieur de contrôle de production	А	A, B, Cetc. 0 (zéro): sans signification
10	Année de modèle	1*	2001
11	Usine	А	A, C: Usine de LARDKRABANG D, F: Usine de LAEMCHABANG
12	Numéro de série	-	-

REMARQUE

^{*:} Indique un changement.

www.WorkshopManuals.co.uk


REMARQUE

GROUPE 12 LUBRIFICATION DU MOTEUR

GENERALITES

DESCRIPTION DES MODIFICATIONS

• La modification concerne une qualité d'huile moteur.



ENTRETIEN SUR VEHICULE

huile moteur préconisée (classification ACEA et API): <4G6> ACEA A1, A2, A3/API SG ou supérieure <4D5> ACEA B1, B2, B3, B4/API CD ou supérieure

www.WorkshopManuals.co.uk

REMARQUE

GROUPE 42 CARROSSERIE

GENERALITES

DESCRIPTION DES MODIFICATIONS

Les procédures d'entretien suivantes ont été ajoutées suite à l'introduction du système d'entrée sans clé, livrable en option <GLS>.

SYSTEME D'ENTREE SANS CLE

OUTIL SPECIA

Outil	Numéro	Désignation	Utilisation
	MB991502	Sous-ensemble MUT-II	Enregistrement des codes cryptés

RECHERCHE DE PANNES

FONCTION DE DIAGNOSTIC PROCÉDURE D'INSPECTION DU SIGNAL D'ENTRÉE

- 1. Brancher le MUT-II au connecteur de diagnostic pour contrôler le signal d'entrée. (Voir le manuel d'atelier GROUPE 00 du modèle L200 '97— Comment utiliser la recherche de pannes/Inspection des points de service.)
- 2. Les signaux d'entrée suivants peuvent être contrôlés:
 - Commutateur d'allumage (IG1, ACC)
 - Commutateur de portière conducteur
 - Tout commutateur de portière
 - Commutateur d'oubli de clé
 - Activateur de verrouillage de portière conducteur
 - Émetteur d'entrée sans clé (LOCK, UNLOCK)

REMARQUE

Si le MUT-II n'est pas capable de contrôler tous les signaux d'entrée, le circuit de diagnostic est probablement défectueux.

PROCÉDURE DE RÉGLAGE DE LA FONCTION DE L'ETACS

Les fonctions suivantes peuvent être réglées en actionnant les commutateurs d'entrée. Les réglages sont enregistrés dans la mémoire de l'ECU même après le débranchement d'un câble de batterie:

- Commutation de la fonction de réponse de l'entrée sans clé (d'activation à désactivation, ou vice versa)
- Initialisation de cette fonction (de désactivation)
- 1. Conditions d'entrée au mode de réglage

L'ECU-ETACS active une fois un ronfleur lorsque toutes les conditions suivantes ont été satisfaites, puis entre le mode de réglage:

- Commande de diagnostic: ON (Brancher le MUT-II.)
- Commutateur d'oubli de clé: OFF
- Commutateur d'allumage: LOCK (OFF)
- Commutateur de portière: OFF (Fermer la portière.)
- Si toutes les conditions susmentionnées sont satisfaites, le commutateur de hayon s'activera pendant plus de 10 secondes.




- 2. Conditions de sortie du mode de réglage
 - L'ECU-ETACS termine le mode de réglage lorsqu'une des conditions suivantes est satisfaite:
 - Commande de diagnostic: OFF (Débrancher le MUT-II.)
 - Commutateur d'oubli de clé: ON (Retirer la clé de contact.)
 - Commutateur d'allumage: Autre que LOCK (OFF)
 - Commutateur de portière: ON (Ouvrir la portière)
 - Après que L'ECU-ETACS ait entré le mode de réglage, aucun réglage est effectué dans les 3 minutes qui suivent (si un réglage est effectué dans les 3 minutes, L'ECU-ETACS surveille une opération de réglage pendant 3 minutes supplémentaires.)
 - Autre(s) ronfleur(s) d'avertissement est (sont) activé(s)
- 3. Réglage des fonctions

Fonction	Procédure de réglage
Fonction de réponse de l'entrée sans clé	 Quand le commutateur de verrouillage de l'émetteur est actionné deux fois de suite dans l'espace de 2 secondes, la fonction de réponse de verrouillage est activée et désactivée. Si la fonction est activée, le ronfleur est activé une fois (condition prédéfinie) Si la fonction est désactivée, le ronfleur est activé deux fois. Quand le commutateur de déverrouillage de l'émetteur est actionné deux fois de suite dans l'espace de 2 secondes, la fonction de réponse de déverrouillage est activée et désactivée. Si la fonction est activée, le ronfleur est activé une fois (condition prédéfinie). Si la fonction est désactivée, le ronfleur est activé deux fois.
Initialisation de toutes les fonctions ETACS (de désactivation activation)	Quand le commutateur de hayon reste activé pendant plus de 20 secondes sans que le mode de réglage ne soit entré, le système entre le mode de réglage après 10 secondes, mais pas toutes les fonctions seront initialisées. Le ronfleur sera activé après 10 secondes (indiquant que L'ECU-ETACS entre le mode de réglage), mais le commutateur de hayon doit rester désactivé pendant 20 secondes afin d'initialiser toutes les fonctions. Si le commutateur de hayon reste activé pendant plus de 2 secondes sans que le mode de réglage ne soit entré, le système entre le mode de réglage après 10 secondes, mais pas toutes les fonctions seront initialisées.

DIAGRAMME D'INSPECTION POUR SYMPTOMES DE PANNE


Symptôme de panne	Procédure de contrôle n°.	Page de référence
Aucune portière ne peut être verrouillée ou déverrouillée à l'aide de l'émetteur.	1	42-3
Toutes les portières peuvent être verrouillées ou déverrouillées à l'aide de l'émetteur, mais le plafonnier o le clignotant ne s'allume pas ou n clignote pas. (Le plafonnier fonctionne toutefois normalement quan les portières sont ouvertes et fermées.)	2	42-4
Les codes cryptés ne peuvent pas être enregistrés.	3	42-5


PROCEDURE DE CONTROLE POUR SYMPTOMES DE PANNES PROCÉDURE DE CONTRÔLE 1



REMARQUE

[:] Procéder à ces contrôles après toute rechange d'émetteur, récepteur ou ECU-ETACS et après tout enregistrement incorrect du code chiffré.






PROCEDURE DE CONTROLE 3

PROCEDURE DE CONTROLE 3			
Les codes cryptés ne peuvent pas être enregistrés	Cause probable		
Le défaut peut provenir d'un dysfonctionnement du connecteur de diagnostic, de l'ECU ETACS ou du circuit de sortie de diagnostic.	Dysfonctionnement du MUT-II Dysfonctionnement du connecteur ou du faisceau de câblage Dysfonctionnement de l'ECU-ETACS		
connecteur D-110 de l'ECU-ETACS. • Débrancher le connecteur et mesurer côté faisceau. • Contrôler la continuité entre les bornes suivantes: OK: Continuité 28 <côté ecu-etacs=""> - 9 <côté connecteur="" de="" diagnostic=""> VOK Le MUT-II peut-il communiquer avec d'autres systèmes? Oui Mesurer au connecteur de diagnostic C-35 Tension entre 16 et la masse OK: Tension système</côté></côté>	Contrôler les connecteurs suivants: C-35, D-110 OK Contrôler les symptômes de panne NG Contrôler/réparer si nécessaire le faisceau de câblage entre ECU-ETACS et connecteur de diagnostic NG Contrôler les connecteurs suivants: A-56X, C-35, C-79, C-81 OK Contrôler les symptômes de panne. NG Réparer		
Mesurer au connecteur de diagnostic C-35. Continuité entre 4 et la masse Continuité entre 5 et la masse OK: Tension système	↓ NG Contrôler/réparer si nécessaire le faisceau de câblage entre le raccord de fusible No.5 et l'ECU-ETACS Remplacer le MUT-II.		
Contrôler les connecteurs suivants: C-35, C-86	Réparer NG Contrôler/réparer si nécessaire le faisceau de câblage		
Mesurer au connecteur C-91 de l'ECU-ETACS. Débrancher le connecteur et mesurer côté faisceau. Tension entre 1 et la masse Tension entre 2 et la masse Tension entre 3 et la masse OK: Tension système	entre le connecteur de diagnostic et la masse Contrôler les connecteurs suivants: A-56X, C-81, C-82, C-88, C-91 VOK Contrôler les symptômes de panne NG Réparer		
OK	Contrôler et réparer si nécessaire le faisceau de câblage entre fusible dédié no.6 et ECU-ETACS entre commutateur d'allumage (IG1) et ECU-ETACS		
Mesurer au connecteur C-91 de l'ECU-ETACS. Débrancher le connecteur et mesurer côté faisceau. entre 10 pour le connecteur C-91 et la masse OK: Tension système VOK Remplacer l'ECU-ETACS.	Contrôler les connecteurs suivants: C-86, C-91 VOK Contrôler les symptômes de panne. NG Contrôler et réparer si nécessaire le faisceau de câblage entre ECU-ETACS et la masse		

WW CARROSSERIE Système d'entrée sans Cle LUK



ENTRETIEN SUR VEHICULE COMMENT REMPLACER UNE PILE DE L'EMETTEUR

1. Déposer la vis de réglage pour déposer la pile de l'émetteur.

Poser une pile avec son côté (+) orienté vers le bas.

Pile nécessaire au remplacement : Pile de type CR2032

3. Insérer d'abord la griffe et monter ensuite l'émetteur.

Attention

Une fois l'émetteur ouvert, éviter l'introduction d'eau, de poussière etc. dans l'intérieur. Ne pas toucher en outre l'équipement électronique d précision.

4. Vérifier le fonctionnement correct du système d'entrée sans clé.

METHODE D'ENREGISTREMENT DU CODE CHIFFRE

Chaque code chiffré individuel est enregistré dans l'émetteur et il est donc nécessaire d'enregistrer ces codes au moyen de l'EEPROM à l'intérieur de l'ECU-ETACS dans les cas suivants:

- S'il faut utiliser un second émetteur pour l'émetteur ou l'ECU-ETACS;
- S'il paraît qu'un problème se présente à cause de l'enregistrement erroné d'un code.


Un maximum de deux codes différents peut être enregistré dans la mémoire de l'EEPROM (deux émetteurs différents peuvent être utilisés). Lorsque le code du premier émetteur est enregistré, le code préenregistré pour deux émetteurs est effacé. C'est pourquoi, lorsque vous utilisez deux émetteurs ou que vous ajoutez un second émetteur, les codes d tous les émetteurs doivent être enregistrés en mêm temps.

- 1. Contrôler que les portières soient verrouillées normalement lorsqu'on utilise la clé.
- 2. Brancher le MUT-II au connecteur de diagnostic. REMARQUE

Ceci connectera la borne (1) du connecteur de diagnostic à la masse et le système en mode d stand-by pour l'enregistrement du code chiffré.

Attention

Couper toujours le commutateur d'allumage avant de déconnecter ou de connecter le MUT-II




 Dans un délai de 10 secondes suite a branchement du MUT-II, placer le contacteur d'allumage sur ACC ON durant 1 seconde et puis sur OFF durant 1 seconde; répéter cette procédur trois fois.

NOTE

Les portières sont une fois verrouillées et déverrouillées et le système passe en mode enregistrement.


- Presser le commutateur de l'émetteur, pressez-le ensuite à 2 reprises dans un délai de moins de10 secondes après la 1ère pression. Le code est ainsi enregistré.
- 5. Une fois terminé l'enregistrement, les portières sont verrouillées et déverrouillées automatiquement.
- 6. En cas d'utilisation de deux émetteurs ou qu'un second émetteur a été ajouté, la même procédure d'enregistrement est à répéter pour le secon émetteur et ceci endéans la minute suivant l'enregistrement pour le premier transmetteur. Après le second enregistrement, les portières sont une fois verrouillées et déverrouillées.
- 7. Le mode d'enregistrement est terminé dans le cas suivants:
 - si le code chiffré a été enregistré pour deux émetteurs:
 - si une minute s'est passée après le lancement du mode d'enregistrement;
 - si le MUT-II est débranché (mise à la masse débranchée).
 - si le contacteur d'allumage est placé sur ON.
- 8. Une fois le mode enregistrement terminé, procéder aux étapes suivantes pour s'assurer que le système d'entrée sans clé fonctionne.
 - retirer la clé de contact:
 - fermer toutes les portières.

SYSTEME D'ENTREE SANS CLE DEPOSE ET POSE



Étapes de dépose de l'ÉCU de l'émetteur du système d'entrée sans clé

- Boîte à gants (voir GROUPE 52A*)
- 1. ÉCU de l'émetteur du système d'entrée sans clé



Dépose de L'ECU-ETACS 2. ECU-ETACS

REMARQUE

 Voir le manuel d'atelier du modèle L200 anné '97, <Pub. no. PWTF96E1>


GROUPE 52AINTERIEUR

GENERALITES

DESCRIPTION DES MODIFICATIONS

- Les procédures d'entretien suivantes ont été ajoutées à cause de l'introduction de l'ancrage réglable de ceinture de sécurité.
- Aux modèles à cabine double, les sièges arrière ont été complétés de ceintures de sécurité à trois points avec ELR /mécanisme de fixation pour siège bébé (ALR) en option. Les procédures d'entretien sont les mêmes que les procédures précédentes.

CEINTURE DE SECURITE AVANT POSE ET DÉPOSE



Étapes de dépose de ceinture d sécurité extérieure

- Moulure de montant central, moulur inférieure de flanc arrière (voir pag 52A*)
- 1. Protection de guidage de cadre
- 2. Ceinture de sécurité extérieure
- Moulure de montant central, , moulure supérieure de flanc arrièr (voir page 52A*)
- 4. Ancrage réglable de ceinture de sécurité

Étapes de dépose de ceinture de sécurit intérieure

- Siège avant (voir page 52A*)
- 5. Ceinture de sécurité intérieure

NOTE

 Voir le manuel d'atelier du modèle L200 '97 <Pub. NoPWTF96E1-D>.

www.WorkshopManuals.co.uk

REMARQUE


GROUPE 54 ELECTRICITE DU CHASSIS

GENERALITES

DESCRIPTION DES MODIFICATIONS

La procédure suivante a été ajoutée à cause de l'ajout du feu stop supérieur <4WD>.

FEU STOP SUPERIEUR DEPOSE ET POSE



Étapes de dépose

- 1. Panneau de hayon arrière
- 2. Feu stop supérieur
- 3. Support de feu stop
- 4. Ensemble douille d'ampoule
- 5. Ampoule

CHAPITRE 12 LUBRIFICATION DU MOTEUR

GENERALITES

APERCU DES MODIFICATIONS

• Suite à l'adoption du turbocompresseur à géométrie variable (GV), la quantité d'huile moteur a changé. <Véhicules à 4 roues motrices avec moteur 4D56-Etape III>

LUBRIFIANT

Rubrique		Véhicules à 4 roues motrices avec moteur 4D56-Etape III
Quantité d'huile moteur L	Filtre à huile	0,8
	Radiateur d'huile	0,4
	Total	7,5

www.WorkshopManuals.co.uk

NOTES